

**MR 225 Магнитопорошковый концентрат, черный,
для приготовления суспензии на масляной основе, в пропорции 1: 100**
для магнитопорошкового контроля согласно DIN EN ISO 9934-1

Внешний вид и состав:

- Магнитопорошковый концентрат с ферромагнитными частицами суспензируемый в масле, биологически разлагаемый
- Не содержит нитритов, галогенов, силиконов
- Средний размер зерна 0,2 мкм
- Осадок: 0,2 – 0,3 мл/100 мл (1/2 ч) в соответствии с ASTM E 709-01

Применение:

- Очистить поверхность от загрязнений при помощи MR очистителя, дефекты поверхности - такие как окалина, ржавчина, шлак и т.д., удалить любым приемлемым способом
- Смешать 1:100 MR 225 в разбавляющем масле MR 82, для приготовления рабочей суспензии
- Нанести методом распыления MR 72 (белая контрастная краска) на контролируемую поверхность слоем толщиной не более 40 мк, высушить
- Намагнитить контролируемую поверхность (например: ручным намагничивающим устройством MR 52), нанести на поверхность магнитную суспензию MR 225.
- Возможные дефекты будут визуально отображаться на белом контрастном фоне как черные полосы, метки и т.п.
- Нанесенную на контролируемую поверхность белую контрастную краску можно удалить с помощью очистителя MR 71

Срок хранения:

- Не менее 4 лет при комнатной температуре

Упаковка:

- 1 л